



# TALOS® Meldebuch Datenblatt

## Erweiterungen

### Elektronisches Meldebuch

Zonen überwachen

Leitstand

Alarmauslösung durch externe EMA

Free

Basic

Pro



Zonen überwachen:

TALOS® ist in der Lage, Gefahrenbereiche in einzelnen Zonen abzubilden. Dazu dienen die entsprechenden Leser, die an den relevanten Ein- und Ausgängen montiert sind. Grundsätzlich gibt es keine Zugangsberechtigung zu diesen Zonen da es wichtig ist, dass jede Person, die sich angemeldet hat im Gefahrenfall visualisiert wird. Dies gilt sowohl für Mitarbeiter als auch für Fremdwirker, Besucher etc. Jeder Zone können ein oder mehrere Leitstände zugewiesen werden, an denen die Visualisierung der Bewegungen erfolgt.

Leitstand:

Darunter versteht man das Abbilden des jeweiligen Gefahrenbereichs in einer separaten Darstellung. Ein Gefahrenbereich wird durch eine Reihe von Lesern repräsentiert, durch die der Zugang in den Gefahrenbereich kontrolliert wird. In einer Echtzeit-Darstellung wird permanent angezeigt, wie viele Menschen sich innerhalb des Gefahrenbereichs befinden.

Alarmauslösung durch externe Einbruchmeldeanlage (EMA):

Je nach Auslegung der Betriebsverfassung werden im Normalfall nur die Anzahl der Mitarbeiter, aber nicht deren Namen am Leitstand angezeigt. Im Gefahrenfall erfolgt über eine Anbindung an die EMA die Signalisierung des Gefährdungsszenarios. Ab diesem Moment werden im Klartext alle Mitarbeiter per Namen in einer Liste dargestellt. Das Verlassen des Gefahrenbereiches durch die Mitarbeiter wird ebenfalls echtzeitmäßig visualisiert, sodass hier mit einer hohen Qualität Aussagen über den Verbleib von Menschen in der Gefahrenzone getroffen werden können.